

VÝPIS ROZVADĚČŮ

ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b	Doplněna specifikace rozvaděče R1		07/2020		Ing. Antonín PAVELKA
	a	Změna dispozice dle požadavku investora		01/2020		Ing. Antonín PAVELKA

INVESTOR:

2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova

Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol
tel.: +420 224 435 800, fax: +420 224 435 820



PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK	TECHNICO architects & engineers TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz
VYPRACOVAL:	Ing. Antonín PAVELKA	
	Adam SKÁCELÍK	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULÍČNÝ	

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.4.7. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK, 4. etapa CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002474 SO 01 - VSTUPNÍ OBJEKT	FORMÁT	A4
	DATUM	01/2020
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-543-DPS
K.ú. Motol, parc.č. 56/2, 56/25, 405/1, 405/23, 405/24, 405/27, 405/28, 405/29	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
VÝPIS ROZVADĚČŮ		01-D.1.4.7.b.08_b.

RH		nepožární provedení			
rozměr:	š(800)×v(2000)×h(300)				
pozice	přístroje	zařízení	č. míst.	kW	popis
1	Hl. Vyp. 250A				
2	přep. Ochrana 100kA				
	Analyzátor sítě				se záznamem spotřeby
3	podpěťová cívka				funkce CENTRAL/TOTAL stop
4	pojistkový odpínač 3x200A				předřadit pro přístroje 5-100
5	pojistkový odpínač 125/3	RT1	1.21		rozdávěč dodávkou MaR, dvěst přívod
6	pojistkový odpínač 80/3	RCH1	1.19		rozdávěč dodávkou MaR, dvěst přívod
7	pojistkový odpínač 25/3	RA1	5.01		rozdávěč dodávkou MaR, dvěst přívod
8	pojistkový odpínač 20/3	RA2	5.01		rozdávěč dodávkou MaR, dvěst přívod
9	pojistkový odpínač 32/3	RA3	5.01		rozdávěč dodávkou MaR, dvěst přívod
10	pojistkový odpínač 20/3	RA4	5.01		rozdávěč dodávkou MaR, dvěst přívod
11	pojistkový odpínač 40/3	RA5	5.01		rozdávěč dodávkou MaR, dvěst přívod
12		vývod	1.20		UPS
13		vývod	1.20		RUPS
14		vývod	1.20		BATT
15	Jistič/chr. B 16/2/0,03	vývod	1.01a		dveřní clona
16	Jistič/chr. B 16/2/0,03	vývod	1.01a		dveřní clona
17	Jistič/chr. B 16/2/0,03	vývod	1.01		dveřní clona
18	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.08,1.12, 1.08,1.11	2	
19	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.06,1.14,1.15	2	
20	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.05	2	
21	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.05	2	
22	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.05	2	
23	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.05	2	
24	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.05	2	
25	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.05	2	
26	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.05	2	
27					
28					
29	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.04	2	
30	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.03	2	
31	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.03	2	
32	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.03	2	
33	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.17	2	
34	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.17	2	
35	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.17	2	
36	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.17	2	
37	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.17	2	
38					
39					
40	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.18,1.19	2	
41	Jistič/chr. B 32/2/0,03	Zásuvky 400V	1.19		
42	Jistič/chr. B 32/2/0,03	Zásuvky 400V	1.21		
43	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.20,1.21	2	
44	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.22,1.23	2	
45	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.01	2	
46	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.01	2	
47	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.01	2	
48	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.01	2	
49	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.01	2	
50	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.01	2	
51	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.01	2	
52	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.01	2	
53	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.01	2	
54	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.01	2	
55	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.01	2	
56	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.01	2	
57	Jistič B 10/1	vývod	1.05, 1.17	2	chlazení
58	Jistič B 16/1	vývod	1.22	2	chlazení
59	Jistič B 16/1	vývod	1.20	2	chlazení
	Jistič B 10/1	Osvětlení chodby			Chodba ovládaná tlačítky přes impulzní relé, kromě 1/3 osvětlení, která je
60			1.01	1,5	ovládaná z vrátnice
	Jistič B 10/1	Osvětlení chodby			Chodba ovládaná tlačítky přes impulzní relé, kromě 1/3 osvětlení, která je
61			1.01	1,5	ovládaná z vrátnice
62	Jistič B 10/1	Osvětlení	1.03,1.04	1,5	
63	Jistič B 10/1	Osvětlení	1.05	1,5	
64	Jistič B 10/1	Osvětlení	1.05	1,5	
65	Jistič B 10/1	Osvětlení	1.05,1.06, 1.15	1,5	
66	Jistič B 10/1	Osvětlení	1.07,1.08,1.12,1.13,1.14	1,5	
67	Jistič B 10/1	Osvětlení	1.09, 1.10, 1.11	1,5	
68	Jistič B 10/1	Osvětlení	1.21,1.22,1.23	1,5	
69	Jistič B 10/1	Osvětlení	1.18,1.19,1.20	1,5	
70	Jistič B 10/1	Osvětlení	1.16	1,5	
71	Jistič B 10/1	Osvětlení	1.17	1,5	
72	Jistič B 10/1	Osvětlení	VENKOVNÍ	1,5	
73	Jistič B 10/1	Osvětlení	VENKOVNÍ	1,5	
					Spínáno přes dvoukanálové hodiny a
74	Jistič B 10/1	Osvětlení	VENKOVNÍ	2	soumrakový spínač
75	Soumrakový spínač	spínání venkovního osvětlení			Soumrakový digitální spínač s externím fotosensorem

76				
77	Jistič B 10/1	vývod	4.01	2 Výtah V1
78	Jistič B 10/1	vývod	4.01	2 Výtah V2
79				
80	Jistič B 10/1	vývod	1.17	1,5 ŽALUZIE
81	Jistič B 10/1	vývod	1.03,1.04	1,5 ŽALUZIE
82	Jistič B 10/1	vývod	1.05	1,5 ŽALUZIE
83	Jistič B 10/1	vývod	1.05	1,5 ŽALUZIE
84				
85	Jistič B 10/1	Nouzové osvětlení	1.NP	1,5
86				
87	Jistič/chr. B 16/2/0,03	vývod	1.22	2 rack
88	Jistič/chr. B 16/2/0,03	vývod	1.22	2 rack
89	Jistič/chr. B 16/2/0,03	vývod	1.22	2 rack
90	Jistič/chr. B 16/2/0,03	vývod	1.03	2 EPS
91				
92	Jistič B 10/1	Osvětlení	Schodiště	2
93				
94	Jistič/chr. B 32/2/0,03	vývod		2 zahradní domek
95	Jistič/chr. B 32/2/0,03	vývod		2 kolárna
96	Jistič/chr. B 16/2/0,03	vývod		1,5 VO
97	Jistič/chr. B 16/2/0,03	vývod		1,5 VO
98	Jistič/chr. B 16/2/0,03	vývod		1,5 VO
99				
100	Jistič B 10/1	Vývod	vchod do budovy	2

RUPS					
rozměr:	š(800)×v(2000)×h(300)	nepožární provedení			
pozice	přístroje	zařízení	č. míst.	kW	popis
1	Hl. Vyp. 80A				
2	přep. Ochrana				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9	pojistkový odpínač 3x160A				předřadit pro přístroje 10-20
10	Jistič/chr. B32/3	vývod	5.01		2 POŽÁRNÍ VENTILÁTOR
11	Jistič B 10/1	vývod	3.03		2 Otevírání oken
12	Jistič B 10/1	vývod	3.03		2 Otevírání oken
13	Jistič B 10/1	vývod	3.03		2 Otevírání dveří
14					
15					
16	Jistič B 10/1	vývod	1.NP		Požární klapky
17	Jistič B 10/1	vývod	1.NP		Požární klapky
18	Jistič B 10/1	vývod	2.NP		Požární klapky
19	Jistič B 10/1	vývod	2.NP		Požární klapky
20	Jistič B 10/1	vývod	3.NP		Požární klapky
21	Jistič B 10/1	vývod	3.NP		Požární klapky
22	Jistič B 10/1	vývod	4.NP		Požární klapky
23	Jistič B 10/1	vývod	4.NP		Požární klapky
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

RZ					
rozměr: š(800)×v(2000)×h(300)		nepožární provedení			
pozice	přístroje	zařízení	č. míst.	kW	popis
1	Hl. Vyp. 80A				
2	přep. Ochrana				
3	Analyzátor sítě				se záznamem spotřeby
4					
5					
6					
7					
8					
9	pojistkový odpínač 3x160A				předřadit pro přístroje 10-30
10	Jistič B 10/1	vývod	5.01		2 Vyhřívání komory vzt
11	Jistič B 10/1	vývod	5.01		2 Vyhřívání komory vzt
12	Jistič B 10/1	vývod	5.01		2 Vyhřívání komory vzt
13	Jistič B 10/1	vývod	5.01		2 Vyhřívání komory vzt
14	Jistič B 10/1	vývod	5.01		2 Vyhřívání komory vzt
15	Jistič B 10/1	vývod	5.01		2 Vyhřívání komory vzt
16	Jistič B 10/1	vývod	5.01		2 Topný kabel vzt
	stykač				Spínání topného kabelu. Cívka stykače bude napojena na rozvaděč MaR
16a	Jistič B 10/1	vývod	5.01		2 Topný kabel vzt
	stykač				Spínání topného kabelu. Cívka stykače bude napojena na rozvaděč MaR
17a	Jistič B 10/1	vývod	5.01		2 Topný kabel vzt
	stykač				Spínání topného kabelu. Cívka stykače bude napojena na rozvaděč MaR
18a	Jistič B 10/1	vývod	5.01		2 Topný kabel vzt
	stykač				Spínání topného kabelu. Cívka stykače bude napojena na rozvaděč MaR
19a	Jistič B 10/1	vývod	5.01		2 Topný kabel vzt
	stykač				Spínání topného kabelu. Cívka stykače bude napojena na rozvaděč MaR
20a	Jistič B 10/1	vývod	5.01		2 Topný kabel vzt
	stykač				Spínání topného kabelu. Cívka stykače bude napojena na rozvaděč MaR
21a					
22					
23					
24					
25					

R1					
rozměr:	3(800)×v(2000)×h(300)	nepožární provedení			
pozice	přístroje	zařízení	č. míst.	kW	popis
1	Hl. Vyp. 80A				
2	přep. Ochrana				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9	pojistkový odpínač 3x160A				předřadit pro přístroje 10-60
10	Jistič B 10/1	Osvětlení	1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14	2	Ovládáno vypínači v místnostech
11	Jistič B 10/1	Osvětlení	1.05	1,7	Ovládáno vypínači v místnostech Chodba ovládaná tlačítky přes impulzní relé, kromě 1/3 osvětlení, která je
12	Jistič B 10/1	Osvětlení	1.04	1,7	ovládaná z vrátnice
12a	impulzní relé		1.04		
12b	impulzní relé		1.04		
13	Jistič B 10/1	Osvětlení chodba	1.01		Chodba ovládaná tlačítky přes impulzní relé, kromě 1/3 osvětlení, která je
13a	impulzní relé		1.01		1,7 ovládaná z vrátnice
13b	impulzní relé		1.01		
14	Jistič B 10/1	Osvětlení chodba	1.01		Chodba ovládaná tlačítky přes impulzní relé, kromě 1/3 osvětlení, která je
14a	impulzní relé		1.01		ovládaná z vrátnice
14b	impulzní relé		1.01		
15	Jistič B 10/1	Osvětlení	1.06	1,7	Ovládáno vypínači v místnostech
16	Jistič B 10/1	Venkovní osvětlení	1.04	0,5	Ovládáno pomocí PIR čidla
18	Jistič B 10/1	Osvětlení	1.01a, 1.03	1,7	Ovládáno vypínači v místnostech
19	Jistič B 10/1	Venkovní osvětlení		1,7	Ovládáno soumrakovým spínačem
19a	Soumrakový spínač	spínání venkovního osvětlení			Soumrakový digitální spínač s externím fotosensorem
20	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.12	2	
21	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.09	2	
22	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.14, 1.15	2	
23					
24	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.03	2	
25	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.03	2	
26	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.04	2	
27	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.06	2	
28	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.06	2	
29	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.05	2	
30	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.05	2	
31					
32	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.01	2	
33	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.01	2	
34	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.01	2	
35	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.01	2	
36	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.01	2	
37	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.01	2	
38	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.01	2	
39					
40	Jistič B 10/1	vývod	1.05, 1.06	1,5	Chlazení
41	Jistič B 10/1	vývod	1.25	1,5	Chlazení
42	Jistič B 10/1	vývod venkovní		0,5	
43					
44					
45					
46	Jistič B 10/1	vývod	1.01a	0,5	Dveřní clona
47					
48	Jistič B 10/1	vývod		2	venkovní žaluzie
49	Jistič B 10/1	vývod		2	venkovní žaluzie
50	Jistič B 10/1	vývod		2	venkovní žaluzie
51					
52					
53	Jistič B 10/1	vývod	Nouzové osvětlení	0,5	
54					
55					

R2		nepožární provedení			
rozměr:	š(800)×v(2000)×h(300)				
pozice	přístroje	zařízení	č. míst.	kW	popis
1	Hl. Vyp. 80A				
2	přep. Ochrana				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9	pojistkový odpínač 3x160A				předřadit pro přístroje 10-70
10	Jistič B 10/1	Osvětlení	2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15		2 Ovládáno vypínači v místnostech
11	Jistič B 10/1	Osvětlení	2.07		1,7 Ovládáno vypínači v místnostech
12	Jistič B 10/1	Osvětlení	2.06		1,7 Ovládáno vypínači v místnostech
13	Jistič B 10/1	Osvětlení	2.18		1,7 Ovládáno vypínači v místnostech
14	Jistič B 10/1	Osvětlení	2.05		1,7 Ovládáno vypínači v místnostech
15	Jistič B 10/1	Osvětlení	2.03, 2.16, 2.17		1,7 Ovládáno vypínači v místnostech
	Jistič B 10/1	Osvětlení chodba			Chodba ovládaná tlačítky přes impulzní relé, kromě 1/3 osvětlení, která je
16			2.01		1,7 ovládaná z vrátnice
16a	impulzní relé		2.01		
16b	impulzní relé		2.01		
	Jistič B 10/1	Osvětlení chodba	2.01		Chodba ovládaná tlačítky přes impulzní
17					1,7 relé, kromě 1/3 osvětlení, která je
17a	impulzní relé		2.01		ovládaná z vrátnice
17b	impulzní relé		2.01		
18	Jistič B 10/1	Osvětlení	2.04		1,7 Ovládáno vypínači v místnostech
19	Jistič B 10/1	Venkovní osvětlení	2.22		0,5 Ovládáno pomocí PIR čidla
20					
21					
22					
23	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.06		2
24	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.06		2
25	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.11, 2.13		2
26	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.08, 2.10		2
27	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.14, 2.15		2
28	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.07		2
29	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.06		2
30	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.06		2
31	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.06		2
32	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.06		2
33	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.18		2
34	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.18		2
35	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.18		2
36	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.05		2
37	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.05		2
38	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.05		2
39	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.05		2
40	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.05		2
41	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.05		2
42	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.04		2
43	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.04		2
44					
45	Jistič B 10/1	vývod	2.07		1,5 Rack
46	Jistič B 10/1	vývod	2.07		1,5 Rack
47	Jistič B 10/1	vývod	2.07		1,5 Rack
48					
49	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.01,2.05, 2.06		1,5 Wi-Fi
50	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.05, 2.06, 2.18		1,5 Projektor
51					
52					
53					
54	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.01		2
55	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.01		2
56	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.01		2
57	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.04		2
58	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.04		2 Lednice
59	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.16		2
60	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.03		2
61	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.17		2
62					
63	Jistič B 10/1	vývod venkovní			2
64	Jistič B 10/1	vývod venkovní			2
65	Jistič B 10/1	vývod	2.05, 2.06, 2.07, 2.18		2 chlazení
66					
67					
68	Jistič B 10/1	vývod			2 venkovní žaluzie
69	Jistič B 10/1	vývod			2 venkovní žaluzie
70	Jistič B 10/1	Nouzové osvětlení			0,5

R3					
R3	š(800)×v(2000)×h(300)	nepožární provedení			
pozice	přístroje	zařízení	č. míst.	kW	popis
1	Hl. Vyp. 80A				
2	přep. Ochrana				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9	pojistkový odpínač 3x160A				předřadit pro přístroje 10-70
10	Jistič B 10/1	Osvětlení	3.08, 3.09, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15		2 Ovládáno vypínači v místnostech
11	Jistič B 10/1	Osvětlení	3.07		1,7 Ovládáno vypínači v místnostech
12	Jistič B 10/1	Osvětlení	3.06		1,7 Ovládáno vypínači v místnostech
13	Jistič B 10/1	Osvětlení	3.05		1,7 Ovládáno vypínači v místnostech
14	Jistič B 10/1	Osvětlení	3.03		1,7 Ovládáno vypínači v místnostech
15	Jistič B 10/1	Osvětlení	3.03		1,7 Ovládáno vypínači v místnostech
16	Jistič B 10/1	Osvětlení	3.03		1,7 Ovládáno vypínači v místnostech
17	Jistič B 10/1	Osvětlení	3.03		1,7 Ovládáno vypínači v místnostech
	Jistič B 10/1	Osvětlení			Chodba ovládaná tlačítky přes impulzní relé, kromě 1/3 osvětlení, která je
18			3.01		1,7 ovládaná z vrátnice
18a	impulzní relé		3.01		
18b	impulzní relé		3.01		
	Jistič B 10/1	Venkovní osvětlení			Chodba ovládaná tlačítky přes impulzní relé, kromě 1/3 osvětlení, která je
19			3.01		1,7 ovládaná z vrátnice
19a	impulzní relé		3.01		
19b	impulzní relé		3.01		
20	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	3.20		2
21	Jistič B 10/1	Osvětlení	3.03		1,7 Ovládáno vypínači v místnostech
22	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	3.06		2
23	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	3.06		2
24	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	3.06		2
25	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	3.11, 3.13		2
26	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	3.08, 3.10		2
27	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	3.14, 3.15		2
28	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	3.07		2
29	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	3.06		2
30	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	3.06		2
31	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	3.06		2
32	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	3.06		2
33	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	3.06		2
34	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	3.05		2
35	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	3.05		2
36	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	3.05		2
37	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	3.05		2
38	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	3.05		2 projektor
39					
40	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	3.05		2
41	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	3.05		2
42					
43	Jistič B 10/1	vývod	3.07		1,5 Rack
44	Jistič B 10/1	vývod	3.07		1,5 Rack
45	Jistič B 10/1	vývod	3.07		1,5 Rack
46	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	3.01		1,5 Wi-Fi
47	Jistič B 10/1	vývod	3.03		2
48	Jistič B 10/1	vývod			2 venkovní žaluzie
49	Jistič B 10/1	vývod			2 venkovní žaluzie
50	Jistič B 10/1	vývod			2 meziskelní žaluzie
51	Jistič B 10/1	vývod			2 meziskelní žaluzie
52					
53					
54	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	3.01		2
55	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	3.01		2
56	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	3.01		2
57	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	3.03		2
58	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	3.03		2 Lednice
59	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	3.01		2
60	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	3.01		2
61	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	3.01		2
62					
63	Jistič B 10/1	vývod	3.05, 3.06, 3.07		2 chlazení
64	Jistič B 10/1	vývod	3.03		2
65	Jistič B 10/1	vývod	3.03		2
66					
67					
68	Jistič B 10/1	vývod	3.03		2 AV technika
69	Jistič B 10/1	Nouzové osvětlení			0,5
70					

rozměr:		rozměr:			
š(800)×v(2000)×h(300)		nepožární provedení			
pozice	přístroje	zařízení	č. míst.	kW	popis
1	Hl. Vyp. 80A				
2	přep. Ochrana				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9	pojistkový odpínač 3x160A				předřadit pro přístroje 10-90
10	Jistič B 10/1	Osvětlení	4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26		2 Ovládáno vypínači v místnostech
11	Jistič B 10/1	Osvětlení	4.19, 4.20		1,7 Ovládáno vypínači v místnostech
12	Jistič B 10/1	Osvětlení	4.18		1,7 Ovládáno vypínači v místnostech
13	Jistič B 10/1	Osvětlení	4.17		1,7 Ovládáno vypínači v místnostech
14	Jistič B 10/1	Osvětlení	4.13, 4.14, 4.15, 4.16		1,7 Ovládáno vypínači v místnostech
15	Jistič B 10/1	Osvětlení	4.09, 4.10, 4.11, 4.12		1,7 Ovládáno vypínači v místnostech
16	Jistič B 10/1	Osvětlení	4.04, 4.05, 4.06, 4.07, 4.08		1,7 Ovládáno vypínači v místnostech
17	Jistič B 10/1	Osvětlení	4.03		1,7 Ovládáno vypínači v místnostech
	Jistič B 10/1	Osvětlení			Chodba ovládaná tlačítky přes impulzní relé, kromě 1/3 osvětlení, která je
18			4.01		1,7 ovládaná z vrátnice
18a	impulzní relé		4.01		
18b	impulzní relé		4.01		
	Jistič B 10/1	Osvětlení			Chodba ovládaná tlačítky přes impulzní relé, kromě 1/3 osvětlení, která je
19			4.01		1,7 ovládaná z vrátnice
19a	impulzní relé		4.01		
19b	impulzní relé		4.01		
20					
21					
22					
23	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	4.NP		2 Wi-Fi
24	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	4.20		2
25	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	4.21, 4.22, 4.24, 4.25		2
26	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	4.20		2
27	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	4.19		2
28	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	4.18		2
29	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	4.18		2
30	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	4.17		2
31	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	4.16		2
32	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	4.15		2
33	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	4.14		2
34	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	4.12		2
35	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	4.11		2
36	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	4.10		2
37	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	4.09		2
38	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	4.08		2
39	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	4.07		2
40	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	4.06		2
41	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	4.05		2
42	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	4.04		2
43	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	4.03		2
44	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	4.01		2
45	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	4.01		2
46	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	4.17		2 Lednice
47	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	4.13		2
48					
49	Jistič B 10/1	vývod	4.03,4.04,4.05,4.06,4.06,4.07,4.08		2 chlazení
		vývod	4.09,4.10,4.11,4.12,4.13,4.14,4.15,4.16,4.17,4.18,4.19,4.20		
50	Jistič B 10/1				2 chlazení
51	Jistič B 10/1	vývod	4.29		1,5 vpustř
52	Jistič B 10/1	vývod	4.29		1,5 vpustř
53					
54					
55					
56					
57	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	4.20		2 Lednice
58	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	4.19		2 Lednice
59	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	4.18		2 Lednice
60	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	4.16		2 Lednice
61	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	4.15		2 Lednice
62	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	4.14		2 Lednice
63	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	4.13		2 Lednice
64	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	4.12		2 Lednice
65	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	4.11		2 Lednice
66	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	4.10		2 Lednice
67	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	4.09		2 Lednice
68	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	4.08		2 Lednice
69	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	4.07		2 Lednice
70	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	4.06		2 Lednice
71	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	4.05		2 Lednice
72	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	4.03		2 Lednice
73	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	4.03		2 Lednice
74	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	4.03		2 Lednice
75					
76	Jistič B 10/1	vývod	4.29		1,5 Rack

77	Jistič B 10/1	vývod	4.29	1,5 Rack
78	Jistič B 10/1	vývod	4.29	1,5 Rack
79				
80	Jistič B 10/1	Nouzové osvětlení		0,5
81	Jistič B 10/1	vývod	5.01	2
82	Jistič B 10/1	vývod	5.01	2
83				
84				
85				
86	Jistič B 10/1	vývod		2 Venkovní žaluzie
87	Jistič B 10/1	vývod		2 Venkovní žaluzie
88	Jistič B 10/1	vývod		2 Venkovní žaluzie
89	Jistič B 10/1	vývod		2 Venkovní žaluzie
90				
91				
92	Jistič/chr. B 16/2/0,03	vývod	5.01	Split jednotky
93	Jistič/chr. B 16/2/0,03	vývod	5.01	Split jednotky
94	Jistič/chr. B 16/2/0,03	vývod	5.01	Split jednotky
95	Jistič/chr. B 16/2/0,03	vývod	5.01	Split jednotky
96	Jistič/chr. B 16/2/0,03	vývod	5.01	Split jednotky