

Příručka údržby podlah společnosti Forbo Flotex® – údržba

1. Prevence

Prevence je nejlepší způsob jak ochránit podlahovou krytinu, proto se doporučuje umístění čistících rohoží před vchodem a čistících zón "Coral®" ve vstupních částech budov v délce nejlépe 4 kroky (cca 3 metry). Tyto čistící zóny dokážou absorbovat více než 5 litrů vody na m² a tím účinně zabrání přenesení nečistot na podlahovinu. Správné každodenní běžné čištění a údržba je dalším a nezbytným krokem uživatele podlahové krytiny Flotex® k jeho naprosté spokojenosti s tímto výrobkem. Efektivní způsob údržby se odvíjí od místa použití podlahové krytiny, stupně zátěže a standardních požadavků na čistotu (například potřeby administrativních prostor se budou značně odlišovat od domu s pečovatelskou službou či sanatoria).

2. Důvody údržby:

- Estetický - pro hezký vzhled
- Hygienický - prevence proti tvorbě bakterií
- Životnost - prevence proti poškození podlahové krytiny

3. Běžné denní čištění

Flotex® by měl být vysáván pravidelně podle potřeby za použití vysavače s otáčivým kartáčem. Některé vysavače mohou být přizpůsobeny nasazením hlavy s otočným kartáčem – v případě pochybností kontaktujte dodavatele vysavače. Pamatujte si, že nejlepšího výsledku dosáhnete, pokud budete pohybovat trubicí „rychle dopředu a pomalu zpět“.

4. Když se stane nehoda



Ukliděte co nejvíce vysypaného či vylitého znečištění za použití stěrky nebo špachtle.



Aplikujte vhodný čistící prostředek, vykartáčujte a setřete špinavou tekutinu hadříkem.



Opláchněte čistou vodou. Vyřete co nejvíce tekutiny hadříkem, eventuelně použijte stěrku nebo špachtli, nechte uschnout.

Problém:	Jak na to?
Rozlita tekutina	• Při znečištění malého místa nebo při drobných znečištěních zkontrolujte tabulku s nejčastějšími příčinami znečištění. Poté použijte stěrku, kartáč a opláchněte. • Při znečištění větších ploch si přečtěte část brožury zabývající se údržbou podlahových krytin.
Znečištění suchými částicemi	• Sečkejte větší částice. • Šetrně vysajte.
Želkačka	• Použijte čistící prostředky na bázi pary, rozpouštědla nebo zhlazení. • Šetrně setřete za použití tri-chlor-ethylenu nebo použijte jiný chemický čistící prostředek, pokud je to nutné.
Znečištěné místo	• Použijte umýrání, vyfoukněte znečištěné místo (např. popálené od cigarety) a použijte novou podlahovou krytinu.
Sliznice (např. vyčištění stlačením)	• Odstraňte a omyjte čistícím prostředkem nebo nechte v suchu a pak vyfoukněte. • Namočte malou částku vlny a použijte stěrku či kartáč a vyfoukněte ji případně větší plochy a znovu postupujte tu část brožury, která se zabývá údržbou.

Čistící prostředky (pro čištění skvrn)

A	15:1 roztok čistícího prostředku (15 dílů vody ku 1 dílu čistícího prostředku) při použití průřezového saponátu
B	Vhodný odstraňovač skvrn pro nylonové vlákna podlahových krytin
C	Tri-chlor-ethylen nebo jiný chemický čistící prostředek*
D	Denaturovaný alkohol (☹)
E	50% roztok a methanol (☹)

Upozornění * Výpary jsou toxické, proto je nedýchajte. Jde o vysoce hořlavé tekutiny. Manipulujte s nimi velmi opatrně. nepřibližujte se s otevřeným ohněm, při aplikaci nekuřte.

Poznámka: Pokud použijete čistící prostředek, pokaždé čištěné místo nakonec omyjte čistou vodou.

Jak postupovat při znečištění

Následující tabulka obsahuje nejčastěji se vyskytující případy znečištění krytiny Flotex® a dává také návod, jak postupovat při odstranění dané nečistoty.

Látka	Použitelný čisticí prostředek	Vysušené skvrny prostředky k odstranění
Káva, čaj, minerálka, ovocná šťáva, jídlo (netučné), rajče a sojová omáčka	A, poté B pokud je to potřebné	B
Tučná jídla, kuchyňský olej	B, poté A	B, pokud je to nutné, tak opakovat, poté A
Alkoholické nápoje	A	D poté B
Žvýkačka, sladkosti, zbytky plastelíny atd.	Zmrazit aerosolem, odstranit úlomky, poté C, ale šetrně.	Zmrazit aerosolem, odstranit úlomky, poté C, ale šetrně.
Tuky jako sádlo (které ztuhne) atd.	C, poté B	C, poté B
Inkoust z kulčkového pera, krém na boty	D, poté A	D, poté A
Bláto	Nechte zaschnout, vysajte, poté A	Vysajte poté A
Dehet	C, poté A	Seškrábněte přebytky, C poté A
Vosk	Seškrábněte, poté C	Seškrábněte, C
Barvy	Setřete, poté A (vodou ředitelné barvy). Navlhčete hadřík s C nebo D (barvy na bázi alkoholu)	Musí být okamžitě vyčištěno
Nafta, benzin, parafin	A, nebo B	C, poté B
Nemrzoucí směs, brzdová nebo spojková kapalina, mechanická kapalina	A	C
Výkaly a zvratky	Odstraňte pevné části, A	Odstraňte pevné části, B poté A
Krev	Setřete, A	B, poté A
Moč	Odstranit tekutinu, umýt čistou vodou	Opláchnout čistou vodou, vyčistit a případně opakovat.
Jodoform (2%) rtuť, chrom, genciánka	A	E, poté A
Běžné léky	B	B poté D (pokud nutné), poté A
Zubní cement, vosky, gumy	Nechte uschnout	Setřete, C poté A

VAROVÁNÍ:

Následující látky a předměty mohou zničit nebo odbarvit krytinu Flotex®

- Barviva atd. a látky obsahující barviva nebo pigmenty, např. barvy na vlasy.
- Silné kyseliny, např. kyselina z autobaterie.
- Silné zásady – žíraviny, např. některé čističe sporáků a trub.
- Bělidla nebo silně oxidační prostředky, např. chlornan nebo peroxid.
- Ketony, např. aceton.
- Některá rozpouštědla.
- Tekutiny o teplotě více jak 200°C.
- Potraviny obsahující silná barviva včetně některých nápojů.
- Moč, např. některé složky unikající moči mohou odbarvit Flotex®
- Vinyl – nesmí být použit, protože způsobuje zvlnění a zpuchření krytiny.
- Jehlové podpatky, neolištované židle a stoličky, atd.

5. Čištění a údržba

Ve velmi zatížených prostorách či místech s vysokými hygienickými požadavky je potřebné pravidelné mokré čištění. Jiné prostory zpravidla vyžadují tento druh údržby v delších časových intervalech. Pro čištění podlahové krytiny Flotex® lze použít řadu běžných čistících přístrojů. Abyste dosáhli skutečně efektivního čištění, vždy použijte dostatečné množství vody (tam kde je to vhodné) a jen malé množství čistícího přípravku.

5.1. Leštění

Tento způsob údržby doporučujeme pro rychlé a efektivní čištění povrchu. Leštění je nejvíce efektivní, pokud je prováděno pravidelně, čímž zabráníte, aby nečistota pronikla do hloubky podlahové krytiny. Leštění je vhodné zejména pro čtverce. Doporučujeme používat bavlněný hadřík ne větší než o průměru 43 a běžný kartáč. Hadřík namočte do vody nebo slabého roztoku čistícího prostředku. Nezapomeňte jej pravidelně máchat. Větší znečištění či skvrny před umytím nejdříve vyčistěte za použití speciálního přípravku.



5.2. Čištění za použití kotoučového kartáče

Jde o relativně důkladný a rychle schnoucí způsob čištění krytiny Flotex®. Nejlepšími výsledky je dosaženo při pravidelném čištění. Kotoučové kartáče vyčistí Flotex® čistícím roztokem, do přístroje se vrací voda spolu s nečistotami.



5.3. Suché čištění

Jednoduchý způsob čištění, který nevyžaduje čas potřebný k uschnutí. Vhodné zejména v těch prostorách, které nemohou být delší dobu uzavřeny, např. hotelové recepcy.



5.4. Čištění Teplou vodou

Efektivní a relativně rychlý způsob čištění pro drobné či středně velké znečištění. Vhodné zejména pro takové prostory, které nemohou být neustále uklízeny.

- V prostorách, které vyžadují časté čištění skvrn, je možné používat menší čisticí přístroje, které vyčistí jak skvrny, tak je lze použít i pro běžnou údržbu.
- Koncentrace čisticího prostředku v těchto přístrojích by neměla překročit poměr 1 díl čisticího prostředku ku 100 dílům vody. V případě, že je výrobcem doporučen ještě slabší roztok, dbejte na doporučení výrobce.



5.5. Stroje 3 v 1

Stejně jako u čištění teplou vodou jsou i tyto stroje vhodné pro prostory, které jsou více zatíženy.

5.6. Rotační kartáčování

Jde o nejefektivnější a nejúčinnější způsob hlubokého čištění podlahové krytiny Flotex®.

- Proud čisticího prostředku z přístroje je velmi slabý a nedostatečný pro vyčištění krytiny Flotex®, proto je dobré před zahájením čištění nanést slabý roztok čisticího prostředku přímo na podlahovou krytinu.
- Měl by být používán pouze práškový čisticí prostředek. Koncentrace roztoku by neměla být vyšší než 1 díl čisticího prostředku ku 100 dílům vody. Zabraňte tomu, aby se čisticí prostředek zašlápal do krytiny Flotex®.
- Přenoska používaná při mokrému čištění by měla být obdobná jako ta, která je používána u stroje pro čištění teplou vodou.
- Dostatečné větrání vyčištěného prostoru urychlí proces schnutí.
- Není vhodné pro aplikování na čtverce.



6. Prostředky odstraňující zápach (deodoranty) a dezinfekční prostředky

Deodoranty členíme na dvě kategorie:

- Deodoranty, které utlumí nepříjemný zápach díky silné vůni
- Deodoranty, které neutralizují bakterie způsobující nepříjemný zápach

Většina výrobců chemických čisticích prostředků má deodoranty ve své nabídce. Pokud je potřeba koberec vydezinfikovat, je možné použít např. naředěné fenoly. Doporučený stupeň ředění by neměl být překročen. Nikdy nepoužívejte bělidla, raději použijte jiné sanitární prostředky.

Upozornění: Prostředky uchovávejte mimo dosah dětí! V případě požití vyhledejte ihned lékařskou pomoc! Používejte ochranné rukavice! Skladujte v suchém a chladném místě! Nevystavujte mrazu!

Dbejte na informace o používaných výrobcích uvedených v technických listech.

Kompaktní a akustické
heterogenní vinylové
podlahoviny s
povrchem TopClean
R10

Acczent Excellence 70
Ruby

Návod na údržbu

Moderní způsoby každodenního úklidu směřují ke snížení mokrého čištění, které je nahrazeno suššími úklidovými technikami. Například impregnované mopy a speciální stroje. Díky těmto technikám je práce efektivnější, jednodušší a minimalizuje dopad na životní prostředí. Není potřeba při údržbě podlahovin používat velké množství chemických látek a vody.

Leden 2014

Obecná doporučení

- Čistěte podlahovou krytinu pravidelně, protože je to efektivnější a hygieničtější než občasné důkladné čištění.
- Vždy pečlivě respektujte doporučené dávkování.
- Vždy ihned setřete masť nebo rozlitý olej, protože by mohlo dojít k poškození povrchu.
- Rozpouštědla poškozují pružné podlahoviny.
- Kolečka nebo ochranné prvky nábytku z černé pryže mohou změnit barvu podlahové krytiny. Všechny nohy židlí a nábytku musí mít kvalitní ochranné prvky. V komerčních prostorách se nedoporučují plstěné ochrany, tvrdý plast je vhodnější.
- Mějte na paměti, že světlé barvy vyžadují častější čištění.

Preventivní péče



Zhruba 80% nečistot, které je třeba čištěním z povrchu odstranit, je vneseno zvenčí. A 90% těchto nečistot je možné předejít efektivním systémem čistících rohoží o správných rozměrech ve vstupních prostorách. Čím méně nečistot, které se dostanou dovnitř, tím méně nákladná údržba,

Denní a pravidelná údržba



Ruční kartáčování

Odstaňte prach a nečistoty suchým nebo impregnovaným mopem z příze či mikroválky, kartáčem **nebo** se středně tvrdými vlákny a nebo mopem na jedno použití.



Vlhké kartáčování

Vyčistěte kartáčem (se středně tvrdými vlákny) za pomoci zředěného neutrálního čističe podlah (pH 7-10). Je důležité, aby voda nezůstávala na povrchu a nevytvářela na něm film. Podlaha musí být opět suchá po 15 - 20 vteřinách.



nebo

Kombinovaný kartáčovací stroj

Průmyslové strojní čištění pro velké plochy. Použijte zředěný neutrální detergent. Nízká rychlost otáček 150-250 ot./min. nebo vyšší. Nejvhodnější je béžový/červený pad. (Zkontrolujte návod na použití padů)

nebo



Čištění sprejem (čištění sprejem a leštění v jedné operaci)

K revitalizaci ploch s lehkým znečištěním nebo opotřebením: Smíchejte vodu a neutrální detergent v nádrži stroje. Doporučená rychlost je 300-500/1000 ot./min.



Odstranění fleků a skvrn

Při vzniku fleků a skvrn jednejte okamžitě. Ručně skvrnu vyčistěte bílým/červeným nylonovým padem a neutrálním detergentem (nepoužívejte rozpouštědlo). Pracujte z okraje fleku do jeho středu. Potom opláchněte čistou vodou a vytřete.

Periodická údržba

Lehké znečištění



Sprejové čištění a leštění

K oživení povrchu použijte sprej s neutrálním detergentem a přešetřete (červený pad).

Pokud je potřeba



Suché kartáčování

Pokud je potřeba, překartáčujte povrch za sucha (bílý-béžový pad), čímž obnovíte povrchový lesk. Doporučená rychlost otáček: 500-1000 ot./min.

Silné znečištění



+



Strojové čištění + mokré vysávání

- Aplikujte čisticí roztok (poměrně silný, pH 10-11, po zředění) na podlahy a nechte působit 5-10 min.
- Přechystěte strojem s červeným padem.
- Okamžitě vysajte znečištěnou vodu. Setřete čistou vodou a nechte podlahovinu uschnout.



TopClean povrchová úprava

TopClean je povrchová úprava s odolným PUR, která nabízí snadné čištění a údržbu s nízkými provozními náklady.

Úvodní čištění

Během stavebních prací chráňte již položenou podlahovou krytinu papírovým kartonem nebo krycí fólií. Po pokládce ihned podlahovinu zbavte nečistot a prachu vysátím, zametením nebo vytřením vlhkým mopem. Kombinovaný kartáčovací/sušicí stroj s válcovými kartáči nebo červeným padem je velmi účinný pro vyčištění velkých ploch. Použijte detergent s nízkým pH (3-5).



Vzhledem k tomu, že podlahovina Acczent Excellence 70 Ruby je opatřena protiskluzem R10, dbajte prosím na zvýšenou pozornost při výběru kvalitního čistícího prostředku. Tarkett doporučuje prostředky Dr. Schutze, jelikož jsou vyzkoušené, fungují maximálně spolehlivě a při správném dávkování také šetří finanční prostředky.

Pokud máte dotazy, obraťte se na místního zástupce společnosti Tarkett.
Více uvedené informace se mohou měnit v důsledku jejich neustálého zlepšování



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

www.tarkett.cz