DETAIL NÁBĚHOVÉHO PLECHU PRO ZAREGULOVÁNÍ ODBOČKY

ODVOD KONDENZÁTU Z PATY STOUPACÍHO KRUHOVÉHO POTRUBÍ



ZNAČENÍ IZOLACÍ POTRUBÍ

TYPOVÉ ZAVĚŠENÍ TI-OBDÉLNÍKOVÉ POTRUBÍ

TYPOVÉ ZAVĚŠENÍ KRUHOVÉHO POTRUBÍ



TYPOVÉ ZAVĚŠENÍ PVC

TYPOVÉ ZAVĚŠENÍ DO TRAPÉZU

POZNÁMKY:
- VŠECHNY POTRUBÍ PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
- MONTÁŽ STROJNÍ ZAŘÍZENÍ MUSÍ PROBÍHAT PODLE TYPOVÝCH ZAVĚŠENÍ SYSTÉMŮ A MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNA TAK, ABY NEDOŠLO K PŘENOSU HLUKU A VIBRACÍ DO KONSTRUKCE BUDOVY. ZAVĚŠENÍ POTRUBÍ NESMÍ BÝT PŘIPEVNĚNO NA SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY SVĚTELNÝCH ZDROJŮ
- VEDENÍ POTRUBÍ JE NUTNÉ PROVÉST TAK, ABY NEBYLA OMEZENA MONTÁŽ A DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ, ARMATUR A MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ
- VŠECHNY PROSTUPY STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY PROTIPOŽÁRNĚ
- PŘI MONTÁŽI POTRUBÍ NESMÍ DOJÍT K PŘEKROČENÍ MAXIMÁLNÍCH PŘÍPUSTNÝCH HODNOT HLUKU V CHRÁNĚNÉM VNITŘNÍM PROSTORU STAVBY
- POTRUBÍ NA STŘEŠE A STOUPACÍCH POTRUBÍCH MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNA PROTI POŠTIVAČNÝM VLIVŮM
- PŘI MONTÁŽI POTRUBÍ NESMÍ DOJÍT K PŘEKROČENÍ MAXIMÁLNÍCH PŘÍPUSTNÝCH HODNOT HLUKU V CHRÁNĚNÉM VNITŘNÍM PROSTORU STAVBY
- VŠECHNY POTRUBÍ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNA PROTI ROZTRHNUTÍ
- POTRUBÍ VEDENÁ V INSTALAČNÍCH ŠACHTÁCH A KANÁLECH MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNA PROTI ROZTRHNUTÍ
- VŠECHNY POTRUBÍ V INSTALAČNÍCH ŠACHTÁCH A KANÁLECH MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNA PROTI ROZTRHNUTÍ
- POTRUBÍ V PROSTORU PŘEDSTÍNĚNÉ ZÓNY MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNA PROTI ROZTRHNUTÍ
- VŠECHNY