



Poznámka: Přezbrojí se část rozvaděče, ze které jsou napojeny pokoje, ostatní zůstává beze změny

Při provádění přezbrojení je třeba postupovat tak, aby ta část, která zůstane beze změny nebyla porušena