



UK - SBZ

Kompletní rekonstrukce Celetná 13



Tabulka oken - repase

Označ.	SCHÉMA	POPIS	suterén	přízemí	1.patro	2.patro	podkroví	CELKEM
OR 1	 <p>rozměr: 1300/1550 mm</p>	<p>oprava stávajícího jednoduchého okna otevíravé, plně výklopné, jednokřídlé odstranit původní zasklení a nahradit izolačním dvojsklem čirým vnější tabule sklo ručně tažené, s bezpečnostní fólií</p> <p>obrousit původní nátěr, impregnovat, opatřit novým nátěrem barva střední hnědá (schválit vzorek) kování: revize; okenní kliky - štítkové mosazné uzamykání křídla, pojistka proti otevření výměna kování 70%</p> <p>vnitřní parapet zbrousit, opatřit novým nátěrem, barva střední hnědá (schválit vzorek) vnější parapet: hydrofobizační nátěr omítky</p>		4				4
OR 2	 <p>rozměr: 1450/2780 mm</p>	<p>repase stávajících oken špaletových vnějších a vnitřních parapetů okno jednoduché, čtyřkřídlové, dělené vodorovným poutcem horní křídla o dvou polích; spodní křídla se třemi poli křídla otevíravé ven rám zasazen do líce stěny v nice součástí okna je i oplechování horní, dolní a střední vodorovné části špaleta omítaná - odstranit degradovanou omítku, nahodit novou; finální nátěr v barvě oken (slonová kost) prověřit funkčnost kování - případně nefunkční nahradit kování: výměna novodobých kliček za mosazné se štítky výměna okenních závěsů za dobové, nátěr dle barvy okna</p> <p>repase a výměna vnějších oken 75% parapety vnitřní dřevěné opatřit po zbroušení novým nátěrem zasklení vnějšího křídla ručním sklem ručně taženým, s bezpečnostní fólií</p> <p>postup repasování oken viz níže</p>			7			7

UK - SBZ

Kompletní rekonstrukce Celetná 13



Tabulka oken - repase

Označ.	SCHÉMA	POPIS	suterén	přízemí	1.patro	2.patro	podkroví	CELKEM
OR 3	 <p>rozměr: 1300/1850 mm</p>	<p>repase stávajících oken špaletových vnějších a vnitřních parapetů okno jednoduché, čtyřkřídlové, dělené vodorovným poutcem horní křídla o dvou polích; spodní křídla se třemi poli křídla otevíravé ven rám zasazen do líce stěny v nice součástí okna je i oplechování horní, dolní a střední vodorovné části špaleta omítaná - odstranit degradovanou omítku, nahodit novou; finální nátěr v barvě oken (slonová kost) prověřit funkčnost kování - případně nefunkční nahradit kování: výměna novodobých kliček za mosazné se štítky výměna okenních závěsů za dobové, nátěr dle barvy okna</p> <p>repase a výměna vnějších oken 75% parapety vnitřní dřevěné opatřit po zbrúšení novým nátěrem zasklení vnějšího křídla ručním sklem ručně taženým, s bezpečnostní fólií postup repasování oken viz níže</p>				7		7
OR 4	 <p>rozměr: 1300/2550 mm</p>	<p>repase stávajících oken špaletových vnějších a vnitřních parapetů okno jednoduché, čtyřkřídlové, dělené vodorovným poutcem horní křídla o jednom poli; spodní křídla se třemi poli křídla otevíravé ven rám zasazen do líce stěny v nice součástí okna je i oplechování horní, dolní a střední vodorovné části špaleta omítaná - odstranit degradovanou omítku, nahodit novou; finální nátěr v barvě oken (slonová kost) prověřit funkčnost kování - případně nefunkční nahradit kování: výměna novodobých kliček za mosazné se štítky výměna okenních závěsů za dobové, nátěr dle barvy okna</p> <p>repase a výměna vnějších oken 60% parapety vnitřní dřevěné opatřit po zbrúšení novým nátěrem zasklení vnějšího křídla ručním sklem ručně taženým, s bezpečnostní fólií postup repasování oken viz níže</p>			8			8

UK - SBZ

Kompletní rekonstrukce Celetná 13



Tabulka oken - repase

Označ.	SCHÉMA	POPIS	suterén	přízemí	1.patro	2.patro	podkroví	CELKEM
OR 5	 <p>rozměr: 1320/1870 mm</p>	<p>repase stávajících oken špaletových vnějších a vnitřních parapetů okno jednoduché, čtyřkřídlové, dělené vodorovným poutcem horní křídla o jednom poli; spodní křídla se dvěma poli křídla otevíravé ven rám zasazen do líce stěny v nice součástí okna je i oplechování horní, dolní a střední vodorovné části špaleta omítaná - odstranit degradovanou omítku, nahodit novou; finální nátěr v barvě oken (slonová kost) prověřit funkčnost kování - případně nefunkční nahradit kování: výměna novodobých kliček za mosazné se štítky výměna okenních závěsů za dobové, nátěr dle barvy okna</p> <p>repase a výměna vnějších oken 60% parapety vnitřní dřevěné opatřit po zbrúšení novým nátěrem zasklení vnějšího křídla ručním sklem ručně taženým, s bezpečnostní fólií postup repasování oken viz níže</p>				8		8
OR 6	 <p>rozměr: 1300/2770 mm</p>	<p>repase stávajících oken špaletových vnějších a vnitřních parapetů okno jednoduché, čtyřkřídlové, dělené vodorovným poutcem horní křídla o dvou polích; spodní křídla se třemi poli křídla otevíravé ven rám zasazen do líce stěny v nice součástí okna je i oplechování horní, dolní a střední vodorovné části špaleta omítaná - odstranit degradovanou omítku, nahodit novou; finální nátěr v barvě oken (slonová kost) prověřit funkčnost kování - případně nefunkční nahradit kování: výměna novodobých kliček za mosazné se štítky výměna okenních závěsů za dobové, nátěr dle barvy okna</p> <p>repase a výměna vnějších oken 60% parapety vnitřní dřevěné opatřit po zbrúšení novým nátěrem zasklení vnějšího křídla ručním sklem ručně taženým, s bezpečnostní fólií postup repasování oken viz níže</p>			9			9

UK - SBZ

Kompletní rekonstrukce Celetná 13



Tabulka oken - repase

Označ.	SCHÉMA	POPIS	suterén	přízemí	1.patro	2.patro	podkrovní	CELKEM
OR 7	 <p>rozměr: 1300/2550 mm</p>	<p>repase stávajících oken špaletových vnějších a vnitřních parapetů okno jednoduché, čtyřkřídlové, dělené vodorovným poutcem horní křídla o dvou polích; spodní křídla se třemi poli křídla otevíravé ven rám zasazen do líce stěny v nice součástí okna je i oplechování horní, dolní a střední vodorovné části špaleta omítaná - odstranit degradovanou omítku, nahodit novou; finální nátěr v barvě oken (slonová kost) prověřit funkčnost kování - případně nefunkční nahradit kování: výměna novodobých kliček za mosazné se štítky výměna okenních závěsů za dobové, nátěr dle barvy okna</p> <p>repase a výměna vnějších oken 60% parapety vnitřní dřevěné opatřit po zbrúšení novým nátěrem postup repasování oken viz níže</p>			3			3
OR 8	 <p>rozměr: 1300/2600 mm</p>	<p>repase stávajících oken špaletových vnějších a vnitřních parapetů okno jednoduché, čtyřkřídlové, dělené vodorovným poutcem horní křídla o dvou polích; spodní křídla se třemi poli křídla otevíravé ven rám zasazen do líce stěny v nice součástí okna je i oplechování horní, dolní a střední vodorovné části špaleta omítaná - odstranit degradovanou omítku, nahodit novou; finální nátěr v barvě oken (slonová kost) prověřit funkčnost kování - případně nefunkční nahradit kování: výměna novodobých kliček za mosazné se štítky výměna okenních závěsů za dobové, nátěr dle barvy okna</p> <p>repase a výměna vnějších oken 60% parapety vnitřní dřevěné opatřit po zbrúšení novým nátěrem zasklení vnějšího křídla ručním sklem ručně taženým, s bezpečnostní fólií postup repasování oken viz níže</p>			2			2

UK - SBZ

Kompletní rekonstrukce Celetná 13


Tabulka oken - repase

Označ.	SCHÉMA	POPIS	suterén	přízemí	1.patro	2.patro	podkroví	CELKEM
OR 9	 <p>rozměr: 1250/1820 mm</p>	<p>repase stávajících oken špaletových vnějších a vnitřních parapetů okno jednoduché, čtyřkřídlové, dělené vodorovným poutcem horní křídla o dvou polích; spodní křídla se třemi poli křídla otevíravé ven rám zasazen do líce stěny v nice součástí okna je i oplechování horní, dolní a střední vodorovné části špaleta omítaná - odstranit degradovanou omítku, nahodit novou; finální nátěr v barvě oken (slonová kost) prověřit funkčnost kování - případně nefunkční nahradit kování: výměna novodobých kliček za mosazné se štítky výměna okenních závěsů za dobové, nátěr dle barvy okna</p> <p>repase a výměna vnějších oken 60% parapety vnitřní dřevěné opatřit po zbrúšení novým nátěrem zasklení vnějšího křídla ručním sklem ručně taženým, s bezpečnostní fólií postup repasování oken viz níže</p>				8		8
OR 10	 <p>rozměr: 1300/1850 mm</p>	<p>repase stávajících oken špaletových vnějších a vnitřních parapetů okno jednoduché, čtyřkřídlové, dělené vodorovným poutcem horní křídla o dvou polích; spodní křídla se třemi poli křídla otevíravé ven rám zasazen do líce stěny v nice součástí okna je i oplechování horní, dolní a střední vodorovné části špaleta omítaná - odstranit degradovanou omítku, nahodit novou; finální nátěr v barvě oken (slonová kost) prověřit funkčnost kování - případně nefunkční nahradit kování: výměna novodobých kliček za mosazné se štítky výměna okenních závěsů za dobové, nátěr dle barvy okna</p> <p>repase a výměna vnějších oken 60% parapety vnitřní dřevěné opatřit po zbrúšení novým nátěrem zasklení vnějšího křídla ručním sklem ručně taženým, s bezpečnostní fólií postup repasování oken viz níže</p>				3		3

UK - SBZ

Kompletní rekonstrukce Celetná 13

Tabulka oken - repase

Označ.	SCHÉMA	POPIS	suterén	přízemí	1.patro	2.patro	podkrovní	CELKEM
OR 11a		<p>repase kompletního stávajícího okna špaletového, vč. vnitřního parapetu okno jednoduché, čtyřkřídlové, dělené vodorovným poutcem horní křídla o dvou polích; spodní křídla se třemi poli; vnitřní i vnější okna provést shodně dělená; vnější křídla otevíravé ven, vnitřní otevíravá dovnitř rámy zasazen do líce stěn v nikách součástí vnějšího okna je i oplechování horní, dolní a střední vodorovné části špaleta omítaná - odstranit degradovanou omítku, nahodit novou; finální nátěr v barvě oken (slonová kost) prověřit funkčnost kování - případně nefunkční nahradit kování: výměna novodobých kliček za mosazné se štítky výměna okenních závěsů za dobové, nátěr dle barvy okna</p> <p>repase a výměna vnějších a vnitřních oken 40% parapety vnitřní dřevěné opatřit po zbrúšení novým nátěrem zasklení vnějšího křídla ručním sklem ručně taženým, s bezpečnostní fólií postup repasování oken viz níže</p>			1			1
OR 11b okna na WC		<p>repase kompletního stávajícího okna špaletového, vč. vnitřního parapetu okno jednoduché, čtyřkřídlové, dělené vodorovným poutcem horní křídla o dvou polích; spodní křídla se třemi poli; vnitřní i vnější okna provést shodně dělená; vnější křídla otevíravé ven, vnitřní otevíravá dovnitř sejmout vnitřní křídla, nahradit novými ve členění dle vnějších rámy zasazen do líce stěn v nikách součástí vnějšího okna je i oplechování horní, dolní a střední vodorovné části špaleta omítaná - odstranit degradovanou omítku, nahodit novou; finální nátěr v barvě oken (slonová kost) prověřit funkčnost kování - případně nefunkční nahradit kování: výměna novodobých kliček za mosazné se štítky výměna okenních závěsů za dobové, nátěr dle barvy okna</p> <p>repase a výměna vnějších a vnitřních oken 40% parapety vnitřní dřevěné opatřit po zbrúšení novým nátěrem zasklení vnějšího křídla ručním sklem ručně taženým, s bezpečnostní fólií vnitřní okno zasklít sklem pískovaným leptaným postup repasování oken viz níže</p>			2			2


rozměr: 1300/2810 mm

rozměr: 1300/2800 mm

UK - SBZ

Kompletní rekonstrukce Celetná 13

Tabulka oken - repase

Označ.	SCHÉMA	POPIS	suterén	přízemí	1.patro	2.patro	podkrovní	CELKEM
OR 12a		<p>repase kompletního stávajícího okna špaletového, vč. vnitřního parapetu okno jednoduché, čtyřkřídlové, dělené vodorovným poutcem horní křídla o dvou polích; spodní křídla se třemi poli; vnitřní i vnější okna provést shodně dělená; vnější křídla otevíravé ven, vnitřní otevíravá dovnitř rámy zasazen do líce stěn v nikách součástí vnějšího okna je i oplechování horní, dolní a střední vodorovné části špaleta omítaná - odstranit degradovanou omítku, nahodit novou; finální nátěr v barvě oken (slonová kost) prověřit funkčnost kování - případně nefunkční nahradit kování: výměna novodobých kliček za mosazné se štítky výměna okenních závěsů za dobové, nátěr dle barvy okna</p> <p>repase a výměna vnějších a vnitřních oken 40% parapety vnitřní dřevěné opatřit po zbrúšení novým nátěrem zasklení vnějšího křídla ručním sklem ručně taženým, s bezpečnostní fólií postup repasování oken viz níže</p>				1		1
OR 12b okna na WC		<p>repase kompletního stávajícího okna špaletového, vč. vnitřního parapetu okno jednoduché, čtyřkřídlové, dělené vodorovným poutcem horní křídla o dvou polích; spodní křídla se třemi poli; vnitřní i vnější okna provést shodně dělená; vnější křídla otevíravé ven, vnitřní otevíravá dovnitř sejmout vnitřní křídla, nahradit novými ve členění dle vnějších rámy zasazen do líce stěn v nikách součástí vnějšího okna je i oplechování horní, dolní a střední vodorovné části špaleta omítaná - odstranit degradovanou omítku, nahodit novou; finální nátěr v barvě oken (slonová kost) prověřit funkčnost kování - případně nefunkční nahradit kování: výměna novodobých kliček za mosazné se štítky výměna okenních závěsů za dobové, nátěr dle barvy okna</p> <p>repase a výměna vnějších a vnitřních oken 40% parapety vnitřní dřevěné opatřit po zbrúšení novým nátěrem zasklení vnějšího křídla ručním sklem ručně taženým, s bezpečnostní fólií vnitřní okno zasklít sklem pískovaným leptaným postup repasování oken viz níže</p>				2		2



rozměr: 1300/1850 mm

rozměr: 1300/1860 mm

UK - SBZ

Kompletní rekonstrukce Celetná 13



Tabulka oken - repase

Označ.	SCHÉMA	POPIS	suterén	přízemí	1.patro	2.patro	podkroví	CELKEM
OR 13	 <p>rozměr cca: 1210/1460 mm</p>	<p>repase kompletního stávajícího okna zdvojeného okno čtyřkřídlové, zdvojené, dělené pevným vodorovným poutcem horní křídla o jednom poli; spodní křídla o dvou polích křídla otevíravá dovnitř rám osazen do dřevěné konstrukce vikýře barva oken bílá</p> <p>prověřit funkčnost kování - případně nefunkční nahradit vyčistit rámy, promazat kování</p> <p>obnovit nátěr oken: nesoudržné nátěry odstranit provést nový krycí matný nátěr na okna 2x základní nátěr 1x vrchní krycí nátěr RAL 1013 (perlově bílá) pozn.: před okno doplnit zábr. tyč 2ks - viz tab. zámečnických výrobků</p>					1	1
OR 14	 <p>rozměr cca: 1210/1460 mm</p>	<p>repase kompletního stávajícího okna zdvojeného okno dvoukřídlové, zdvojené křídla o třech polích křídla otevíravá dovnitř rám osazen do dřevěné konstrukce vikýře, ostění omítnuté barva oken bílá</p> <p>prověřit funkčnost kování - případně nefunkční nahradit vyčistit rámy, promazat kování</p> <p>obnovit nátěr oken: nesoudržné nátěry odstranit provést nový krycí matný nátěr na okna 2x základní nátěr 1x vrchní krycí nátěr RAL 1013 (perlově bílá) pozn.: před okno doplnit zábr. tyč 2ks - viz tab. zámečnických výrobků</p>					1	1

UK - SBZ

Kompletní rekonstrukce Celetná 13



Tabulka oken - repase

Označ.	SCHÉMA	POPIS	suterén	přízemí	1.patro	2.patro	podkroví	CELKEM
OR 15	 <p>rozměr cca: 1210/1460 mm</p>	<p>repase kompletního stávajícího okna zdvojeného okno dvoukřídlové, zdvojené křídla o dvou polích křídla otevíravá dovnitř rám osazen do dřevěné konstrukce vikýře, ostění omítnuté barva oken bílá</p> <p>prověřit funkčnost kování - případně nefunkční nahradit vyčistit rámy, promazat kování</p> <p>obnovit nátěr oken: nesoudržné nátěry odstranit provést nový krycí matný nátěr na okna 2x základní nátěr 1x vrchní krycí nátěr RAL 1013 (perlově bílá) pozn.: před okno doplnit zábr. tyč 2ks - viz tab. zámečnických výrobků</p>					1	1
OR 16a	 <p>rozměr cca: 1210/1460 mm</p>	<p>repase kompletního stávajícího okna zdvojeného okno dvoukřídlové, zdvojené křídla o třech polích rám osazen do dřevěné konstrukce vikýře, ostění omítnuté barva oken bílá</p> <p>prověřit funkčnost kování - případně nefunkční nahradit vyčistit rámy, promazat kování</p> <p>obnovit nátěr oken: nesoudržné nátěry odstranit provést nový krycí matný nátěr na okna 2x základní nátěr 1x vrchní krycí nátěr RAL 1013 (perlově bílá) pozn.: před okno doplnit zábr. tyč 2ks - viz tab. zámečnických výrobků</p>					1	1

UK - SBZ

Kompletní rekonstrukce Celetná 13


Tabulka oken - repase

Označ.	SCHÉMA	POPIS	suterén	přízemí	1.patro	2.patro	podkroví	CELKEM
OR 16b	 <p>rozměr cca: 1210/1460 mm</p>	<p>repase kompletního stávajícího okna zdvojeného okno dvoukřídlové, zdvojené křídla o třech polích křídla otevíravá dovnitř rám osazen do dřevěné konstrukce vikýře, ostění omítnuté barva oken bílá</p> <p>prověřit funkčnost kování - případně nefunkční nahradit vyčistit rámy, promazat kování</p> <p>obnovit nátěr oken: nesoudržné nátěry odstranit provést nový krycí matný nátěr na okna 2x základní nátěr 1x vrchní krycí nátěr RAL 1013 (perlově bílá) pozn.: před okno doplnit zábr. tyč 2ks - viz tab. zámečnických výrobků</p>					1	1
OR 17	 <p>rozměr cca: 1210/1460 mm</p>	<p>repase kompletního stávajícího okna zdvojeného okno dvoukřídlové, zdvojené křídla o dvou polích křídla otevíravá dovnitř rám osazen do dřevěné konstrukce vikýře, ostění omítnuté barva oken bílá</p> <p>prověřit funkčnost kování - případně nefunkční nahradit vyčistit rámy, promazat kování</p> <p>obnovit nátěr oken: nesoudržné nátěry odstranit provést nový krycí matný nátěr na okna 2x základní nátěr 1x vrchní krycí nátěr RAL 1013 (perlově bílá) pozn.: před okno doplnit zábr. tyč 2ks - viz tab. zámečnických výrobků</p>					1	1

UK - SBZ

Kompletní rekonstrukce Celetná 13

Tabulka oken - repase

Označ.	SCHÉMA	POPIS	suterén	přízemí	1.patro	2.patro	podkrovi	CELKEM
OR 18	 rozměr: 1280/1940 mm	jednoduché okno s pevným zasklením - revize okno jednoduché, neotevíravé velmi dobrý stav podrobná kontrola osazení, zasklení, doplnění nátěru, vyčištění opravy okna 20% provedení: nátěr bílý		1				1

Všechny rozměry výplní otvorů nutno prověřit.

Rozměr - plocha okna je vnější rozměr osazovacího otvoru.

Špaletové okna se skládají z nějšího a vnitřního křídla.

Vybrané vnitřní křídla špaletových oken jsou popsány v části umělecko řemeslné prvky. Příslušná vnější křídla jsou v těchto tabulkách.

U ostatních špaletových oken uvedených v tabulkách oken se počítá s oběma křídly okna (vnější a vnitřní).

UK - SBZ

Kompletní rekonstrukce Celetná 13

Tabulka oken - repase

Označ.	SCHÉMA	POPIS	suterén	přízemí	1.patro	2.patro	podkrovní	CELKEM
--------	--------	-------	---------	---------	---------	---------	-----------	--------

Repase oken - postup

Stávající stav

Dřevěné rámy pod krycím nátěrem

Zasklení- jednoduché sklo uložené do tmelu .

Kování - novodobé i původní dobové, okenní závěsy pod krycím nátěrem,

Postup navrhované repase

okenní křídla sejmut

odstranit sklenářský tmel

vyjmout skleněné výplně

odstranit veškeré kování

odstranit staré krycí nátěry

prověřit dřev. konstrukce, popřípadě vyměnit poškozené kusy

ověřit kvalitu stávajících skel v případě poškození vyměnit za nové

nanést nový nátěr

křídla opatřit novým zafrézovaným těsnicím profilem

skla nově uložit do sklenářského tmelu opatřeného nátěrem proti vysychání

Povrchová úprava

1x impregnace dřeva

2x základní nátěr

1x vrchní krycí nátěr

Kování

stávající dobové kování nutno pečlivě prověřit - opravit

v případě nefunkčnosti vyměnit za nové repliky

prověřit chybějící prvky a doplnit replikou

odstranit krycí nátěry

Povrchová úprava

u prvků pod nátěr odstranit staré nátěry

nanést antikorozní základní nátěr

2x nátěr vrchní v odstínu shodném s dřevěnými prvky

u prvků z mosazi vyčistit, přeleštit