











Označ.	SCHÉMA	POPIS	suterén	přízemí	1.patro	2.patro	podkroví	CELKEM
ON 1	 <p>rozměr: 600/600 mm</p>	<p>okno střešní izolační dřevěné otevíravé, vyklápěcí, jednokřídlé pro sklon střechy 36-45°</p> <p>zasklení: izolační dvojsklo čiré vnější sklo s bezpečnostní fólií včetně vnitřní rolety rám: masivní lepený profil typový kování: typové do křidel zafrézovat těsnící profil uzávěr bezpečnostní s mikroventilací ovládání oken dálkové</p> <p>vč. oplechování - měď (pro keramickou krytinu) a napojení hydroizolace provedení: lepený profil z borovice, pod krycí nátěr RAL 1013</p> <p>poznámka: demontovat stávající okno</p>					12	12
ON 2	 <p>rozměr (nutno přeměřit na místě!): 2255/2100 mm</p>	<p>okno jednoduché izolační dřevěné otevíravé, vyklápěcím dvoukřídlé</p> <p>izolační dvojsklo čiré, vnější tabule sklo ručně tažené vnější sklo s bezpečnostní fólií masivní lepený profil BO pod krycí nátěr barva střední hnědá (schválit vzorek) kování: celoobvodové kování, klika okenní se štítkem mosazná do křidel zafrézovat těsnící profil zamykací, pojistka proti otevření parapet vnitřní dřevěný - revize stávajícího, při dobrém stavu jej znovu po zbrúšení a novém nátěru osadit vnější omítaný parapet opatřit hydrofobizačním nátěrem vč. oplechování okapničky spodního části okna provedení: lepený profil BO, pod krycí nátěr barva - odstín hnědý (schválit vzorek) viz výkres DET.14 poznámka: demontovat stávající okno</p>		1				1

Označ.	SCHÉMA	POPIS	suterén	přízemí	1.patro	2.patro	podkroví	CELKEM
ON 3	 <p>rozměr (nutno přeměřit na místě!): 1380/520 mm</p>	<p>okno jednoduché izolační dřevěné otevíravé, vyklápěcí jednokřídlové</p> <p>izolační dvojsklo čiré, vnější tabule sklo ručně tažené vnější sklo s bezpečnostní fólií masivní lepený profil BO pod krycí nátěr barva střední hnědá (schválit vzorek) kování: celoobvodové kování, klika okenní se štítkem mosazná do křidel zafrézovat těsnící profil zamykací, pojistka proti otevření vnější omítaný parapet opatřit hydrofobizačním nátěrem vč. oplechování okapničky spodního části okna provedení: lepený profil BO, pod krycí nátěr barva -odstín hnědý (schválit vzorek)</p> <p>viz výkres DET.14 poznámka: demontovat stávající okno</p>		2				2
ON 4	 <p>rozměr (nutno přeměřit na místě!): 1200/950 mm</p>	<p>okno jednoduché izolační dřevěné otevíravé, vyklápěcí dvoukřídlé</p> <p>izolační dvojsklo čiré, vnější tabule sklo ručně tažené vnější sklo s bezpečnostní fólií masivní lepený profil BO pod krycí nátěr barva střední hnědá (schválit vzorek) kování: celoobvodové kování, klika okenní se štítkem mosazná do křidel zafrézovat těsnící profil zamykací, pojistka proti otevření vnější omítaný parapet opatřit hydrofobizačním nátěrem vč. oplechování okapničky spodního části okna provedení: lepený profil BO, pod krycí nátěr barva -odstín hnědý (schválit vzorek)</p> <p>viz výkres DET.14 poznámka: demontovat stávající okno</p>		2				2

Označ.	SCHÉMA	POPIS	suterén	přízemí	1.patro	2.patro	podkroví	CELKEM
ON 5	 <p>rozměr: 570/870 mm</p>	<p>okno jednoduché izolační dřevěné otevíravé, vyklápěcí jednokřídlové</p> <p>izolační dvojsklo čiré, vnější tabule sklo neprůhledné (pískované) vnější sklo s bezpečnostní fólií masivní lepený profil BO pod krycí nátěr barva střední hnědá (schválit vzorek) kování: celobvodové kování, klika okenní se štítkem mosazná do křídel zafrézovat těsnící profil</p> <p>vnější omítaný parapet opatřit hydrofobizačním nátěrem; vnitřní parapet omítaný vč. oplechování okapničky spodního části okna provedení: lepený profil BO, pod krycí nátěr barva -odstín hnědý (schválit vzorek)</p> <p>poznámka: demontovat stávající okno</p>			1			1
ON 6	 <p>rozměr (nutno přeměřit na místě!): 2300/1160 mm okno 3x 650/1140 mm</p>	<p>okno jednoduché izolační dřevěné otevíravé, vyklápěcí jednokřídlové; provedení dle referenčních oken DET.14</p> <p>izolační dvojsklo čiré, vnější tabule sklo neprůhledné (pískované) vnější sklo s bezpečnostní fólií masivní lepený profil BO pod krycí nátěr RAL 1013 kování: celobvodové kování, klika okenní se štítkem mosazná do křídel zafrézovat těsnící profil</p> <p>vnitřní dřevěný parapet na šířku celého trojokna; revize stávajícího, při dobrém stavu jej znovu po zbroušení a novém nátěru osadit vnější omítaný parapet opatřit hydrofobizačním nátěrem</p> <p>vč. oplechování okapničky spodního části okna provedení: lepený profil BO, pod krycí nátěr RAL 1013</p> <p>poznámka: demontovat stávající okno</p>			1			1

Označ.	SCHÉMA	POPIS	suterén	přízemí	1.patro	2.patro	podkroví	CELKEM
ON 7	 <p>rozměr (nutno přeměřit na místě!): 3825/2060 mm okno 5x 670/2060 mm</p>	<p>okno jednoduché izolační dřevěné otevíravé, vyklápěcí jednokřídlové; provedení dle referenčních oken DET.14</p> <p>izolační dvojsklo čiré, vnější tabule sklo neprůhledné (pískované) vnější sklo s bezpečnostní fólií masivní lepený profil BO pod krycí nátěr RAL 1013 kování: celoobvodové kování, klika okenní se štítkem mosazná do křidel zafrézovat těsnící profil vnitřní dřevěný parapet na šířku celého trojokna; revize stávajícího, při dobrém stavu jej znovu po zbroušení a novém nátěru osadit vnější omítaný parapet opatřit hydrofobizačním nátěrem</p> <p>vč. oplechování okapničky spodního části okna provedení: lepený profil BO, pod krycí nátěr RAL 1013</p> <p>poznámka: demontovat stávající okno</p>				1		1
ON 8	 <p>rozměr (nutno přeměřit na místě!): 2210/2070 mm okno 3x 670/2070 mm</p>	<p>okno jednoduché izolační dřevěné otevíravé, vyklápěcí jednokřídlové; provedení dle referenčních oken DET.14</p> <p>izolační dvojsklo čiré, vnější tabule sklo neprůhledné (pískované) vnější sklo s bezpečnostní fólií masivní lepený profil BO pod krycí nátěr RAL 1013 kování: celoobvodové kování, klika okenní se štítkem mosazná do křidel zafrézovat těsnící profil vnitřní dřevěný parapet na šířku celého trojokna; revize stávajícího, při dobrém stavu jej znovu po zbroušení a novém nátěru osadit vnější omítaný parapet opatřit hydrofobizačním nátěrem</p> <p>vč. oplechování okapničky spodního části okna provedení: lepený profil BO, pod krycí nátěr RAL 1013</p> <p>poznámka: demontovat stávající okno</p>			1			1

Označ.	SCHÉMA	POPIS	suterén	přízemí	1.patro	2.patro	podkrovi	CELKEM
ON 9	 <p>rozměr (nutno přeměřit na místě!): 1490/2850 mm</p>	<p>balkonové dveře - zhotovit dle stávajících vnějších oken (vzor OR/9) otevíravé, čtyřkřídlé; horní křídla členěna na dvě pole, dolní křídla na pět polí otevíravé směrem do exteriéru; vodorovný poutec, středové klapačky osadit do líce s fasádou (viz vnější okna)</p> <p>izolační dvojsklo čiré, vnější tabule sklo ručně tažené vnější sklo s bezpečnostní fólií masivní lepený profil BO pod krycí nátěr RAL 1013 kování: závěsy dobové pod nátěr, klika dveřní se štítkem mosazná do křidel zafrézovat těsnící profil zámek bezpečnostní vložkový</p> <p>vč. oplechování horní, dolní a střední vodorovné části provedení: lepený profil BO, pod krycí nátěr RAL 1013</p> <p>poznámka: demontovat stávající o balkonové dveře</p>				3		3
ON 10	 <p>rozměr (nutno přeměřit na místě!): 1000/400 mm</p>	<p>okno jednoduché izolační dřevěné otevíravé, vyklápěcím dvoukřídlé; provedení dle referenčních oken DET.14</p> <p>izolační dvojsklo čiré vnější sklo s bezpečnostní fólií masivní lepený profil BO pod krycí nátěr RAL 1013 kování: celoobvodové kování, klika okenní nerezová do křidel zafrézovat těsnící profil</p> <p>vnější omítaný parapet opatřit hydrofobizačním nátěrem vč. oplechování okapničky spodního části okna provedení: lepený profil BO, pod krycí nátěr RAL 1013</p> <p>poznámka: demontovat stávající okno</p>	2					2